



Praktische aanbevelingen voor de Betonmixerchauffeur aangaande toevoegingen op de werf

Een betonmixerchauffeur rijdt in opdracht van een betoncentrale en draagt bij tot de goede levering van kwaliteitsbeton in het kader van het BENOR-merk. Teneinde het risico op mogelijke kwaliteitsproblemen gedurende het transport en de levering te verminderen, is het aangewezen om volgende basisrichtlijnen aan de chauffeur mede te delen.

Vóór het laden:

- Steeds aandachtig de leverbon lezen
- Zorgen dat de kuip van de mixer leeg is (geen water) nadat deze werd uitgespoeld
- Verwijder eventueel aanwezig restbeton
- Indien er naargelang de betonsamenstelling telkens een andere hulpstof kan worden meegenomen in het hulpstoffenvat, ervoor zorgen dat de hulpstoftank leeg is om het mengen van verschillende hulpstoffen te voorkomen
- Vertrekken met een voldoende hoeveelheid hulpstoffen
- Controleer of alle water- en hulpstoffenkranen gesloten zijn

Vooraleer de centrale te verlaten :

- Controleren of de betonlading overeenstemt met de gegevens op de leveringsbon (consistentie, volume, toe te voegen producten op de centrale...)
- In geval van twijfel dient vóór het vertrek een verantwoordelijke van de betoncentrale te worden gecontacteerd
- Het vertrekkuren noteren

Alvorens te lossen op de werf :

- Aanmelden bij de werfverantwoordelijke
- Uur van aankomst noteren
- Controleer visueel de consistentie van het beton
- Indien vereist, toevoegen van de gepaste hulpstoffen en juiste dosering, conform de specifieke voorschriften van de centrale. Wees dus goed op de hoogte van de hoeveelheid hulpstof die u moet toevoegen (vb. Manometerstand) !
- Mengen van de lading vóór het lossen (1 min/m³) met een minimum van 5 minuten
- Het toevoegen van water op eigen initiatief is verboden. Indien dit door de klant wordt vereist, dient dit vermeld te worden op de leveringsbon en worden afgetekend door de klant. Het BENOR merk dient geschrappt te worden op de leveringsbon.
- Leveringsbon steeds laten aftekenen

Melden van eventuele hoeveelheid restbeton aan de dispatcher van de centrale. (= bij terugkomst op de centrale)